

Ueberwinterung und Befüllung

SOLARDUSCHEN FUN, QUADRA UND STYLE

Befüllung:

Zum Befüllen des Wasserbehälters Einhebelmischer öffnen und im Uhrzeigersinn drehen. Da die Solardusche mit einem drucklosen Wasserbehälter ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass die Dusche bei geschlossenem Einhebelmischer am Brausekopf tropft. Dies entsteht durch Ausdehnung des Wassers beim Erwärmen und ist daher als normal zu betrachten.

Anschlussleitung

max. Anschlußdruck: 4 bar unbedingt Druck reduzieren!!!

Ueberwinterung:

Achtung!

Es ist erforderlich, die **Wasserzuleitung** zu **entleeren**, den **Einhebelmischer** in **Mittelstellung** zu **öffnen**, und die **Entleerungsschraube** an der Rückseite des Wasserbehälters zu **entfernen**.

Die Dusche muss an einem FROSTSICHEREN ORT überwintert werden.

