

- ➔ Desinfektionsmittel / Pflege- und Reinigungsmittel vorsichtig verwenden!
- ➔ Vor Gebrauch stets Etikette und Produktinformationen lesen!

AQUEA FLOXIPAD Kartuschen

Dosieranleitung:

Flockungsmittelkartuschen für kristallklares Wasser

Durch spezifische Kation werden Mikroteilchen destabilisiert und in Makroflocken überführt, welche im Filter aufgefangen werden. Bei laufender Umwälzanlage werden langsam kleine Mengen Flockungsmittel herausgelöst, welche dann mit den Schmutzpartikelchen «Flocken» bilden, die genug gross sind, um auf dem Filterbett festgehalten zu werden.

Anwendung/Dosierung:

Floxipad nach dem Rückspülen in den Skimmer legen. Eine Kartusche ist ausreichend für 50m³ Beckenwasser. Sie wirkt dann bei laufender Umwälzung. Nur bei Sandfilteranlagen verwenden! Bei Druckanstieg von ca. 1 bar muss eine Filterrückspülung durchgeführt werden. Beeinflusst den pH-Wert kaum.

Sicherheitshinweise:



Gefahrenhinweise

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280c: Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308+P311: BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.